



Schöck Isokorb® Тип QS


Инструкция по установке (бетон)




1




5



2



6




3A


3B

3C

3D



7




4

QS


Бетон/Сталь

Schöck Isokorb® Тип QS

Инструкция по установке (металл)




8




12




9




13



10



14



11



QS

Бетон/Сталь