


Schöck Isokorb® XT/T Typ F

XT/T
Typ F






Stahlbeton – Stahlbeton

Einbauanleitung




Typ F

+ Typ Z




Typ ✓



Typ F







Typ Z

XT/T
Typ F

Stahlbeton – Stahlbeton

Einbauanleitung

XT/T
Typ F

Stahlbeton – Stahlbeton

