


Schöck Isokorb® T tipo BP



Schöck Isokorb® T tipo BP

L'elemento termoisolante portante per travi a sbalzo e travi sporgenti verso il basso. Trasferisce momenti negativi e forze di taglio positive.

T
tipo BP

Calcestruzzo armato – Calcestruzzo armato

Disposizioni dell'elemento | Sezioni costruttive




Fig. 237: Schöck Isokorb® T tipo BP: balcone con travi sporgenti verso il basso a sbalzo (balcone prefabbricato)




Fig. 238: Schöck Isokorb® T tipo BP: balcone con travi ribassate a sbalzo




Fig. 239: Schöck Isokorb® T tipo BP: balcone con travi a sbalzo (balcone prefabbricato)




Fig. 240: Schöck Isokorb® T tipo BP: balcone con travi a sbalzo

Soluzioni speciali | Istruzioni di posa

A causa delle differenti geometrie e delle sollecitazioni di taglio fortemente variabili, per la presente tipologia di raccordo non è disponibile un elemento standard. Nel caso in cui desideraste una soluzione individuale o abbiate un problema particolare di isolamento, Schöck vi aiuterà a trovare la risposta ideale.

L'ufficio tecnico Schöck affronterà il vostro problema specifico inviandovi una proposta personalizzata corredata di tutti i calcoli e dettagli necessari e della relativa offerta.

Per potervi inoltrare la nostra offerta abbiamo bisogno della seguente documentazione progettuale:

Momento in corrispondenza dello sbalzo		Altezza della trave	
$M_{Ed,y}$	kNm	H =	mm
Forza di taglio verticale		Larghezza della trave	
$V_{Ed,z}$	kN	B =	mm
Forza di taglio orizzontale		Vanno indicate le sollecitazioni allo SLU	
$V_{Ed,y}$	kN		
Eventuali forze di trazione			
$N_{Ed,x}$	kN		
Eventuali forze di compressione			
$N_{Ed,x}$	kN		

i La protezione antincendio

- Schöck Isokorb® viene consegnato di norma nella versione antincendio R 90.

i Informazioni per il calcolo

- Per poter effettuare il calcolo di una costruzione speciale abbiamo bisogno di visionare tutte le sezioni e le piante del raccordo.

i Istruzioni di montaggio

Le istruzioni di montaggio attuali sono disponibili online al sito:
www.schoeck.com/view/3654

