










Schöck Isokorb® XT Typ C

XT
Typ C












Stahlbeton – Stahlbeton

Einbauanleitung – Anschluss über Eck



Schalung gemäß Werkplan überhöhen.


Einbauanleitung – Anschluss über Eck

XT
Typ C

Stahlbeton – Stahlbeton


Einbauanleitung – Anschluss in Linie

Typ C-L, C-R



+ Typ C-Z

Typ ✓



1


A

B

CV35

CV50


Typ C-L, C-R



35 mm


2.1

Typ C-L, C-R




50 mm


2.2




3




4A




4B



4C



4D




A

B


R

L



CV35/CV50


6A



CV35/CV50


6B

L/R ✓
CV35/
CV50 ✓



≥ 100 mm

7



≥ 100 mm


≥ 200 mm

8









XT
Typ C

Stahlbeton – Stahlbeton

Einbauanleitung – Anschluss in Linie



Schalung gemäß Werkplan überhöhen.



XT
Typ C

Stahlbeton – Stahlbeton

