


Schöck Isokorb® CXT typ KL








CXT
typ KL


Železobeton – železobeton

Montážní návod


typ KL




Tlačenou oblast je nutno vyplnit betonem!
Šířka monolitického pásu ≥ 100 mm.







Tlačenou oblast je nutno vyplnit betonem!
Šířka monolitického pásu ≥ 100 mm.



Bednění se musí nadvýšit dle pokynů v prováděcí dokumentaci.



Montážní návod

CXT
typ KL

železobeton – železobeton

