


Schöck Isokorb® T type S

T
type S


Staal – Staal

Inbouwhandleiding






Type S-N





Type S-V



Controleer of alle schroefdraden soepel indraaien. Is dat niet het geval, maak ze dan proper en smeer ze.








Type	Schroefdraad	Sleutelbreedte
S-N-D16	M16	24 mm
S-N-D22	M22	32 mm
S-V-D16	M16	24 mm
S-V-D22	M22	32 mm



T
type S

Staal – Staal

Inbouwhandleiding



Type	Schroefdraad	Sleutelbreedte
S-N-D16	M16	24 mm
S-N-D22	M22	32 mm
S-V-D16	M16	24 mm
S-V-D22	M22	32 mm

