


Schöck Isokorb® XT/T type A

XT/T
type A







Beton – beton

Inbouwhandleiding voor verticale aansluiting

Type A

Type ✓










+ type Z



XT/T
type A

Beton – beton

Inbouwhandleiding voor verticale aansluiting








XT/T
type A

Beton – beton









Inbouwhandleiding voor horizontale aansluiting

XT/T
type A

Beton – beton



Inbouwhandleiding voor horizontale aansluiting

XT/T
type A

Beton – beton

