










## Einbauanleitung Wandkopf


### type W-N-VH / type W-N



**CAUTION** Bauteilversagen durch gestörte Druckzone! Keinerlei Gegenstände wie Abstandhalter, Leitungen, Rohre, etc. unter das Drucklager führen. Beton gut verdichten.










## Einbauanleitung Wandkopf






Typ W

Tragwerksplanung


## Einbauanleitung Wandfuss








**t<sub>1</sub> = 180 mm, t<sub>2</sub> = 200 mm, t<sub>3</sub> = 240 mm, t<sub>4</sub> = 250 mm**



## Einbauanleitung Wandfuss



**CAUTION** Bauteilversagen durch gestörte Druckzone! Keinerlei Gegenstände wie Abstandhalter, Leitungen, Rohre, etc. über das Drucklager führen. Beton gut verdichten.



**WARNING** Kippgefahr durch gelenkigen Anschluss am Wandfuss! Wände auf Sconnex® Typ W in allen Bauzuständen gegen Kippen sichern!

